

REKA Anwendungshinweise

Produkt	Methode	Anwendungsbereich	Tipps und Hinweise
ULTRA starke Verschmutzung, Öl- und Fett	nass	Auto, Backofen, Cheminée, Chromstahl, Corean, Dunstabzug, Fahrrad, Felgen, Fenster, Fliesen, Friteuse, Granit, Grillgitter, Kochfeld, Kunstharz, Kunststoff, Lkw, Marmor, Mikrowelle, Motorrad, Novilon, Plättli, Pool, Schiff, Spülbecken, Steinböden, Wohnwagen usw.	Nicht mit Druck reinigen. Nachtrochnen mit Delta-Faser. Nicht anwenden auf behandeltem Holz, Kork, Plexiglas
SUPER-PLUS leichte Verschmutzung, Flecken auf Textilien	nass	Auto (Innen), Bad, Fensterfronten, Fliesen, Holz (unbehandelt), Leder, Novilon, Laminatböden, Pflanzen, Plexiglas, Polster, PVC-Beläge, Steinböden, Stoffbezüge, Täfer, Teppichböden, Textilien, Türen, Türrahmen, Wandschränke, Wintergarten, Wohnwagen (Innen) usw.	Vor dem ersten Gebrauch waschen, damit die Faser nicht fuszelt. Polster und Textilien vorher an versteckter Stelle auf Farbechtheit prüfen. Nachtrochnen mit Delta-Faser. Feucht gereinigtes Holz und Leder mit vom Hersteller empfohlenen Pflegemittel nachbehandeln.
SUPER-NOVA starke Verschmutzung und raue Oberflächen	nass	Betonböden, Betonwand, Fliesen mit rauer Oberfläche, rauhes Holz (Decke, Wand, Böden), Klinkerplatten, Lkw-Kastenaufbau, Lkw-Plane, Naturstein, Pool, rohe Riemenböden, Schiff, Ton, Travertin, Wandabrieb usw.	Nicht verwenden auf behandeltem Holz, Kork und weichem Plexiglas. Nachtrochnen mit Delta-Faser.
PFLEGE empfindliche Oberflächen	nebelnass	behandeltes Holz (lackiert, versiegelt, geölt, gewachst), Holzdecken, Kork, Möbel, Parkett, Täfer, Tapeten (abwaschbar) usw.	Vor dem ersten Gebrauch waschen, damit die Faser nicht fuszelt. Feucht gereinigtes Holz, Kork und Leder mit vom Hersteller empfohlenen Pflegemittel nachbehandeln.
DELTA Nachtrochnen	trocken/ nebelnass	Bad, Badarmaturen, Bodenbeläge, Duschkabine, Glasflächen, Lavabo, sanitäre Anlagen, Wandfliesen, Wintergarten usw.	Nicht mit Druck arbeiten. Nicht auf geölte Oberflächen verwenden. Nicht mit der Faser reinigen.
STAUB/LEMON Staub	trocken	Balken, Bilder, Decke, behandeltes Holz, Kork, Laminat, Möbel, Parkett, Pflanzen, Rahmen, Tapete, Türen, Wände usw.	Wegen statischer Aufladung nicht auf elektronischen Geräten (TV, PC, HiFi) verwenden. Nach Gebrauch mit Sweepa Handbürste den aufgesammelten Staub aus dem Tuch entfernen. Nach dem Waschen und Trocknen aufbürsten.
ECO 3000 Küche	nass	Abwasch, Chrom, Glasgeramik, Küche, Küchenapparate, Kühlschrank, Lampen, glatte Oberflächen, Schränke (innen) usw.	Nach Gebrauch das Tuch gründlich mit REKA-Gallseife auswaschen und mit kaltem Wasser ausspülen (Hygiene). 
SUNBEAM Trocknen von gereinigten Flächen	trocken/ nebelnass	Brille, Fotoausrüstung, Chrom, Corean, Geschirr, Glas, Granit, HiFi-Anlage, Keramik, Küche, Lampen, Marmor, glatte Oberflächen, optische Geräte (Mikroskop, Feldstecher), PC-Tastatur, TV, Spiegel, Video, Wintergarten usw.	Halten Sie das Tuch immer fett-, schmutz- und staubfrei.

Faser-Wäsche mit Ausnahmen:



Ohne Ausnahme: Nie Weichspüler,



kein Wäschetrockner, nicht bügeln!

Fensterreiniger einfaches Fensterputzen	nass	Fenster, Wintergarten	Faser einfach mit REKA-Gallseife auswaschen.
JET 3000 Glasreinigung	nebelnass	Fenster, Glastische, Glastüren, Fahrzeugscheiben usw.	
SUPER-JET Fensterputz für leichte Verschmutzung	nebelnass	Glasflächen, Fenster, Spiegel, Wintergarten usw.	
3D-POWER Nachtrochnen	trocken	Duschkabine, Glas, Glasvitrine, Glastisch, Geschirr, Fenster, Spiegel usw.	
Electronic-Clean Reinigen	nebelnass	Elektronische Geräte: Bildschirme, Computer, Fernseher, Fotoausrüstung, Hi-Fi Anlagen, Laptops, Mobiltelefone, Net-/Notebooks, Spielekonsolen, Videokameras usw.	
SWEEPA Fegen und Bürsten		Böden: Sand, Scherben, Schnee, Staub, Stroh; Textilien: Fusen usw.	Mit REKA-Gallseife unter fließendem Wasser reinigen.
REKA STEIN starke Verschmutzung, zur Unterstützung der REKA-Fasern	nass	Aluminium, Armaturen, Bronze, Chrom, Edelstahl, Emaille, Fliesen, Gartenmöbel, Glas, Gold, Kupfer, Metalloberflächen, Messing, Silber, Zinn usw.	Schwamm zum Reinigen nass auf dem Stein reiben, gut kneten und aufschäumen. Mit REKA-Faser Schaum abwischen und nachtrochnen.
REKA GEL Fleckenentferner	nass	Fugen und Textilien: Hemdkragen, Hosen, Polster, Schuhe, Sitzbezüge, Teppiche usw.	Mit Wasser in Fleck einmassieren, einwirken lassen - unter fließendem Wasser oder in Waschmaschine auswaschen. Gel kann auch zum Waschgang zugegeben werden. Textilien vorher auf Farbechtheit prüfen.
Pflegebalsam Leder- und Holzpflege		Holz, Holzschränke, Holztische, Holztäfer, Leder, Lederkoffer, Ledertaschen, Lederschuhe, Ledersessel, Ledersitze usw.	Herstellerhinweise beachten. Nicht anwenden bei Wildleder.
Gallseife Reinigen und Versiegeln		REKA-Fasern, Flecken, Chrom	Textilien an versteckter Stelle auf Farbechtheit prüfen.
Radierwunder Fleckenentferner	feucht	Fingerabdrücke, Maistiftspuren, angetrockneter Schmutz u. Fett, Kalkflecken - harte Oberflächen, Küchengeräte, Edelstahlschalen, Gartenmöbel, Bad usw.	Nicht für empfindliche, glänzende oder mattierte Kunststoff-, Farb- u. Lackoberflächen geeignet. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
CITRO-PLUS Kalkentferner		Armaturen, Badewanne, Chrom, Dusche, Gläser, Herd, Lavabo, Pfannen, Plättli, Vasen usw.	Bitte immer Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten. Nicht anwenden auf Marmor, Travertin, Granit, Kunststeinen, unbehandelten Steinböden, Holz, farbigen Lavabos und Kunststoffwannen. Nicht einnehmen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Brillentuch	trocken	Brillengläser	

REKA Conseils d'utilisation

Produit	Méthode	Domaine d'utilisation	Conseils et avertissements
ULTRA saleté tenace, huile et graisse	mouillé	Voiture, four, cheminée, acier chromé, corian, hotte, vélo, jantes, fenêtres, carrelage, friteuse, granite, grille de barbecue, plaques de cuisson, résine artificielle, matières plastiques, camion, marbre, four à micro-ondes, moto, novilon, piscine, bateau, évier, sols en pierre etc...	Lavez sans aucune pression. Essayez avec un chiffon Delta. Ne pas utiliser sur du bois traité, du liège ou du plexiglas
SUPER-PLUS saleté superficielle, taches sur textiles	mouillé	Voiture (intérieur), salle de bains, encadrement de fenêtres, carrelage, bois non traité, cuir, novilon, sol stratifié, plantes, plexiglas, coussins, revêtements-PVC, sol en pierre, housses tissues, lambris, moquette, textiles, portes, encadrement de portes, armoires murales, jardin d'hiver, caravane (intérieur) etc...	Laver avant la première utilisation afin d'éviter les peluches. Testez au préalable la stabilité des couleurs sur un endroit caché des coussins et des textiles. Finir en essuyant avec le chiffon Delta. Après le nettoyage du bois ou du cuir à chiffon humide, traitez-les avec un produit d'entretien conseillé par le fabricant.
SUPER-NOVA saleté tenace et surfaces brutes	mouillé	Sol et mur en béton, carrelage à surface rugueuse, bois brut (plafond, mur, sol), plaques en brique, caissons et bâches de camion, pierre naturelle, piscine, parquet brut, bateau, argile, travertin, crépi etc...	Ne pas utiliser sur du bois traité, du liège ou du plexiglas tendre. Finir en essuyant avec le chiffon Delta.
ENTRETIEN surfaces délicates	légèrement humide	Bois traité (laqué, cacheté, huilé, lavé), plafond en bois, liège, meubles, parquet, lambris, tapisserie (lavable) etc...	Laver avant la première utilisation afin d'éviter les peluches. Après le nettoyage au chiffon humide du bois, du liège ou du cuir, traiter les avec un produit d'entretien conseillé par le fabricant.
DELTA essuyer	légèrement humide/sec	Salle de bains, robinetterie de salle de bains, revêtement de sol, cabine de douche, surfaces en verre, lavabo, installation sanitaire etc...	Essayez sans aucune pression. Ne pas utiliser sur des surfaces huilées. Ne pas laver avec ce chiffon.
POUSSIÈRE / LEMON poussière	sec	Poutres, tableaux, plafond, bois traité, liège, parquets et parquets lamellés, meubles, plantes, cadres, tapisserie, portes, murs etc...	Ne pas utiliser sur les appareils électroniques en raison de son chargement statique (TV, PC, Hifi). Après utilisation, enlever la poussière récoltée sur le chiffon avec la brosse Sweepa. Brosser après lavage et séchage.
ECO 3000 cuisine	mouillé	Vaisselle, chrome, vitrocéramique, cuisine, ustensiles de cuisine, réfrigérateur, lampe, surfaces lisses, armoires (intérieur) etc...	Après utilisation, laver avec le savon de fiel REKA et rincer à l'eau froide (hygiène). 
SUNBEAM sécher les surfaces lavées	légèrement humide/sec	Lunettes, équipement photo, chrome, corian, vaisselle, verre, granit, chaîne Hifi, céramique, cuisine, lampe, marbre, surfaces lisses, appareils optiques (microscope, jumelles), clavier d'ordinateur, TV, miroir, vidéo etc...	Toujours préserver le chiffon de la graisse, la saleté et la poussière.

Lavage chiffons
avec exception:



Sans exception:
Jamais d'assouplissant,



pas de séchage en
machine, ne pas
repasser!

Nettoyant vitres nettoyage facile	mouillé	Fenêtres, jardin d'hiver	Laver simplement avec le savon de fiel REKA.
JET 3000 nettoyage vitres	légèrement humide	Fenêtres, tables et portes en verre, vitres de véhicule, etc...	
SUPER-JET nettoyant vitres pour saleté superficielle	légèrement humide	Surfaces en verre, fenêtres, miroir, jardin d'hiver 	
3D-POWER essuyer	sec	Cabine de douche, verre, vitrine, table en verre, vaisselle, fenêtre, miroir etc...	
Electronic-Clean laver	légèrement humide	Appareils électroniques: écrans, ordinateurs, téléviseurs, équipement photographique, chaîne Hi-Fi, ordinateurs et téléphones portables, net-/notebooks, consoles de jeux, caméras vidéo etc...	
SWEEPA balayer et broser		Sols: sable, débris de verre, neige, poussière, paille; textiles: peluche etc...	Laver sous l'eau courante avec le savon de fiel REKA.
PIERRE REKA saleté tenace, en complément des chiffons REKA	mouillé	Aluminium, robinetterie, bronze, chrome, inox, émail, carrelage, meubles de jardin, verre, or, cuivre, surfaces métalliques, laiton, argent, étain etc...	Pour nettoyer, frotter l'éponge sur la pierre, bien malaxer et faire mousser. Enlever la mousse avec le chiffon-REKA et essuyer.
GEL REKA détachant	mouillé	Joints et textiles: col de chemises, pantalons, coussins, chaussures, housses de sièges, tapis etc...	Frotter la tache en rajoutant de l'eau, laisser agir - laver à l'eau courante ou en machine. Le Gel peut aussi être utilisé dans la machine à laver. Tester préalablement la stabilité des couleurs des textiles.
Baume d'entretien entretien pour le cuir et le bois		Bois, armoires en bois, tables en bois, revêtements en bois, cuir, valises en cuir, sacs en cuir, chaussures en cuir, sièges en cuir etc...	Suivre les conseils du fabricant. Ne pas employer le baume sur le daim (cuir naturel).
Savon de fiel laver et vitrifier		Fibres REKA, taches, chrome	Tester la stabilité des couleurs des textiles sur un endroit caché.
La Super Gomme Enlève les taches	humide	Traces de doigts, traces de crayons, saleté et graisse sèches, traces de calcaire, revêtements de sol durs, appareils ménagers, objets en métaux nobles, meubles de jardin, baignoire etc.	Ne pas utiliser sur des matières délicates, brillantes ou mates, revêtements de sol de couleurs et laqués. Tenir hors de portée des enfants.
CITRO-PLUS anti-calcaire		Robinetterie, baignoire, chrome, douche, verres, cuisinière, lavabo, poêles, carrelage, vases etc...	Toujours être attentif aux conseils d'utilisation des fabricants. Ne pas utiliser pour le marbre, travertin, granit, pierres d'art, sol en pierre non traité, bois, lavabos de couleur et vasques (PVC). Ne pas ingérer. Tenir hors de portée des enfants.
Chiffon pour lunettes	sec	Verres de lunettes 	